

Hochgeschwindigkeits-Langzeitaufnahme-Kamerasystem

Installations Anleitung

1.0 Lieferumfang

Motion Traveller 750 Kamerasystem mit USB 3.0 Kabel, Montageplatte (vormontiert)

- Software Kameratreiber und Basler Phyloon Software auf CD oder USB-Stick
- TroublePix / Motion Traveller Software (32-/64-bit) auf CD oder USB-Stick
- USB Dongle mit Lizenzschlüssel für Motion Traveller

2.0 Installations- und Systemvoraussetzungen

Motion Traveller speichert die Bilddaten als Stream in das RAM oder auf die Festplatte des Kontrollrechners. Die Kommunikation zwischen Kamera und PC/Laptop erfolgt über Gigabit-Ethernet. Der Kontrollrechner sollte folgende Mindestkonfiguration aufweisen:

- aktueller Intel/AMD Prozessor
- Betriebssystem Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32-/64-bit), empfohlen wird ein 64-bit Betriebssystem
- mindestens 4GB Ram
- Festplatte mit 7200 rpm (Datendurchsatz 160 MB/s) oder SSD (SSD empfohlen)
- Eigenständiger 512 MB Grafikprozessor (kein Shared Memory)
- USB3-Port mit Intel (QM77, Z77), Fresco Logic SL Chipsatz

3.0 Installation

Die nachfolgend beschriebenen Installationsschritte müssen bezüglich Reihenfolge der einzelnen Softwaretools unbedingt eingehalten werden.

3.1 Kameratreiber

Im Ersten Schritt muss der Kameratreiber installiert werden. Die entsprechende Datei finden Sie auf mitgelieferter CD oder USB-Stick. Folgen Sie dem angezeigten Installationsverlauf.



Installationsdatei: Basler_pylon_5.xxx .exe

Bitte als Administrator ausführen!

Folgen Sie dem angezeigten Installationsverlauf.

3.2 Kamera anschliessen

Nach erfolgter Installation können Sie die Kamera über das mitgeliefrete USB-Kabel an einem geeigneten USB3.0-Anschluss ihres Rechners anschließen. Windows erkennt die Kamera automatisch und schließt die Installation ab.

3.3 TroublePix / Motion Traveller Software installieren

Nachfolgend können Sie die eigentliche Anwendungssoftware für ihr Motion Traveller System installieren.



TroublePix-setup.exe32-bit Standardsoftware für ein Motion Traveller KamerasystemTroublePix.Win64-setup.exe64-bit Standardsoftware für ein Motion Traveller KamerasystemMotionTraveller-setup.exe32-bit deutschsprachige Software für ein Motion Traveller KamerasystemMotionTraveller.Win64-setup.exe64-bit deutschsprachige Software für ein Motion Traveller Kamerasystem

Zunächst die jeweilige Standardversion in 32- oder 64-bit installieren. Während der Installation der Anwendungssoftware werden Sie nach der Installation des Sentinel USB-Dongle Treibers gefragt. Während der Installation der Anwendungssoftware werden Sie nach der Installation des Sentinel USB-Dongle Treibers gefragt. Bei Bedarf, dem angezeigten Downloadlink folgen oder den Treiber anschliessend von CD oder USB-Stick installieren.



3.4 SafeNET Sentinel System USB-Dongle Treiberware installieren

Die Anwendungsoftware für die Motion Traveller Systeme ist dongle-geschützt und kann nur mit diesem USB-Dongle berieben werden. Wenn nicht in Schritt 4.5 erfolgt, kann die Treibersoftware nachinstalliert werden. Die entsprechende Datei finden Sie auf mitgelieferter CD oder USB-Stick. Folgen Sie dem angezeigten Installationsverlauf.



Sentinel System Driver Installer 7.xx.xxxx.EXE

3.5 Motion Traveller Lizenz aktivieren

Passend zum mitgelieferten USB-Dongle muss die entsprechende Lizenzinformaton in Windows aktiviert werden. Die entsprechende Datei finden Sie auf mitgelieferter CD oder USB-Stick.

Sxxx.npx

Durch einen Doppelklick auf die Datei wird die Lizenz automatisch in die Registry eingetragen und aktiviert

!

Rechner neu starten

4.0 Vorbereitung Inbetriebnahme

Nach erfolgter Detailinstallation kann das System nun in Betrieb genommen werden. Vor dem Systemstart sollten alle hardwareseitigen Verbindungen installiert sein (Kamera und Dongle an die entsprechenden USB-Ports). Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Kamera in der Motion Traveller Software registriert werden. Bitte den entsprechenden Punkt in der Motion Traveller Bedienungsanleitung beachten.

5.0 Inbetriebnahme

Nach den vorangegangenen Installationsschritten befinden sich auf dem Windows Desktop Icons für die Motion Traveller Software. Die Funktion der Software ist im entsprechenden Manual beschrieben



TroublePix (Standard Software)



MotionTraveller (Deutsche Programmversion)

5.1 Motion Traveller 750 SensorReadOutMode

Um die volle Leistung der Kamera nutzen zu können, muss der ReadOutMode in der Motion Traveller Software im Bereich Kameraeinstellungen von Normal auf **FAST** geändert werden. Details entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Software.

Eingangssteuerung			Ausgangssteuerung		
Aufnahme Kameraein		eraeinstellun	gen Anpassunger		
unktionen:		Wert			
Camera List		Norn	Normal		
Image Format		Fast	Fast		
TriggerMode					
Trigger Sourc	ue				
FriggerActiva	ation				
TriggerActiva AcquisitionFr	ation rameRateEnable	a			
TriggerActiva AcquisitionFr LineSelector	ation rameRateEnable	9			
TriggerActiva AcquisitionFr LineSelector LineMode	ation rameRateEnable	e			
TriggerActiva AcquisitionFr LineSelector LineMode SensorReado	ation rameRateEnable outMode	2			
TriggerActiva AcquisitionFr LineSelector LineMode SensorReado Timestamp S Timestamp (ation rameRateEnable outMode Source Canture				
TriggerActiva AcquisitionFr LineSelector LineMode CensorReado Timestamp S Timestamp C Display Strea	ation ameRateEnable outMode Source Capture am Statistics	•			
TriggerActiva AcquisitionFr LineSelector LineMode GensorReado Timestamp S Timestamp C Display Strea Exposure vs	ation ameRateEnable outMode Source Capture am Statistics Frame Rate Pri	ority			
TriggerActive AcquisitionFr LineSelector LineMode GensorReadd Fimestamp S Fimestamp O Display Strea Exposure vs	ation rameRateEnable outMode Source Capture am Statistics Frame Rate Prio	ority			
TriggerActiva AcquisitionFr LineSelector LineMode GensorReadd Timestamp (Display Strea Exposure vs	ation rameRateEnable Source Capture am Statistics Frame Rate Prio	ority			
TriggerActiva AcquisitionFr LineSelector LineMode GensortReado Timestamp S Timestamp C Display Strea Exposure vs	ation rameRateEnable outMode Source Capture am Statistics Frame Rate Prio	ority			
TriggerActiva AcquisitionFr LineSelector LineMode GensortKeado Timestamp S Display Strea Exposure vs ROI Regior	ation rameRateEnable Source Capture am Statistics Frame Rate Pri	ority		0.001	
TriggerActiva AcquisitionFr LineSelector LineMode SensorReadd Timestamp S Display Streat Exposure vs ROI Regior Versatz X	ation ameRateEnable Source Capture am Statistics Frame Rate Pri n of Interest Versatz Y	e ority Breite	Höhe	Binning	